

# Tapétázási instrukciók

## A TERMÉK ÁTVÉTELE

Felragasztás előtt győződjünk meg róla, hogy az összes termék árukódja egyezik. Egy utolsó ellenőrzés javasolt, hogy kiderüljön, ha az áru nem megfelelő mintázatú vagy gyártáshibás. Három csík tapéta felrakása után nem áll módunkban semmilyen panaszt figyelembe venni. A munkával kapcsolatos követeléseket szintén nem tudjuk figyelembe venni. A termék alkalmazásával Ön elfogadja a termékre és a tapéta felrakásra vonatkozó feltételeket

Mivel a tapéta gyártása során természetes alapanyagokat használtak, előfordulhatnak szín-és szerkezetbeli különbségek. Ezek az eltérések mutatkozhatnak két tapétatekercs között, vagy akár egy terméken belül is. A leszállított tekercs és a mintafüzetben bemutatott tapéták árnyalatbeli különbségére vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

## TAPÉTÁZÁS

### 1. A fal előkészítése

Biztosítsa, hogy a falfelület tiszta, sima, száraz, szilárd és egyenletes színezésű legyen. A festett falakat célszerű lemosni nátrium-foszfáttal (trisó) az esetleges zsiradék vagy piszokfoltok eltávolítása érdekében. A zománcfestéket érdemes dörzspapírral átdörzsölni, megfakítani. A tapétát sose tegye friss vakolatra vagy alapozatlan falfelületre. Farostlemez, furnérlemez (rétegelt falemez) vagy száraz építésű válaszfal esetén be kell tömni az összes repedést majd fel kell vinni egy akril alapréteget

### 2. A tapétacsíkok előkészítése

1. Vágjunk le 3, a fal magasságának megfelelő tapétacsíkot, 5-10 cm ráhagyással mindkét végén.
2. Mintás tapétánál levágás előtt ügyeljünk a mintaillesztésekre.
3. A hátlapon jelöljük meg a tapétacsíkokat, és azonos időközönként rakjuk fel őket.
4. Ha a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú csíkokat tegyük félre.

### 3. Felragasztás

Alkalmazzunk előre kikevert PVA vagy EVA ragasztót a használati utasítás szerint közvetlenül a falra. Ne használjunk túl sok ragasztót! (200 gr/m<sup>2</sup>). Ügyeljünk a ragasztó használati utasításában jelölt száradási idő betartására!

**Fontos!** Nedvesítsük be a tapéta hátlapját egy szivacs segítségével! Ne használjuk túl sok vizet. Hagyjuk beszívódni kb. 3 percig, a szoba hőmérsékletétől és páratartalmától függően, majd ragasszuk a falra.

Például: Nedvesítsük be az első két csíkot. Az első csík felragasztása után nedvesítsük be a harmadikat, majd ragasszuk fel a másodikat és így tovább.

### **FIGYELEM!**

- Ügyeljünk rá, hogy a tapétacsíkokat ne hajtsuk össze, ugyanis ez a felragasztás után gyűrődéseket eredményez!

- Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk a felületen, ugyanis ennek hiányában a tapéta nem fog egyenletesen illeszkedni a falfelületre, és hólyagok keletkezhetnek!

- Ne használjunk túl sok ragasztót, ugyanis ez a tapéta szakadásához vezethet!

- A tapéta felső rétegére ne csöpöngenjen ragasztó!

### ***Kiegészítő instrukciók***

A tapétát vízszintesen és függőlegesen is felragaszthatjuk. A vízszintes felragasztáskor először rajzoljunk a falra egy függőleges vonalat egy vonalzó segítségével. Aztán a plafontól mérjük le egy, a tapétacsík szélességénél 5 cm-rel rövidebb távolságot, és jelöljük be ezt a helyet. Egy derékszögű vonalzó segítségével rajzoljunk vízszintes vonalat, mely a tapétázás során segédvonalként szolgál majd.