

## **HORIZONS - HOR4001**

### **Tapéta felrakási útmutató A**

Vigyázat! Ez egy kényes falburkolat. Soha ne hagyja, hogy ragasztó vagy víz kerüljön a tapéta frontoldalára!

### **Tapéta felrakási útmutató B**

A tapétát vízszintesen és függőlegesen is fel lehet helyezni. Vízszintes felhelyezéshez először rajzoljon egy függőleges vonalat egy függőön segítségével. Ezután mérjen ki rajta a mennyezettől számítva 5 cm-rel kevesebbet, mint a tapéta szélessége és jelölje meg a helyet. Innen derékszög segítségével rajzoljon egy vízszintes vonalat, ez fog segédvonalként szolgálni a tapéta felrakásához.

## Tapéta felrakási útmutató T

### SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE

Felhelyezés előtt győződjön meg róla, hogy az átvett szállítmány minden darabja ugyanazzal a tétele számmal rendelkezik. Végül ellenőrizze, hogy minden termék megfelelő mintázatú, színű-e és nincsenek-e gyártási hibák. Reklamációt nem fogadunk el 3-nál több felhasznált csík esetében. Semmilyen, a szakmunkával kapcsolatos panaszt nem áll módunkban figyelembe venni. A tapéta felhasználása egyet jelent a felrakási útmutató tartalmának és feltételeinek elfogadásával. A szegélyek és az alapanyagok meghatározzák a termék kinézetét. Az eltérő anyagok, eljárások és a festési bálák miatt nem tudjuk garantálni a tökéletes színbeli egyezést. A különféle bálák vagy a mintakönyv és a kiszállított anyag közötti árnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek.

### TAPÉTÁZÁS – FELHELYEZÉS

#### 1. A fal előkészítése

Győződjön meg róla, hogy a felület tiszta, egyenletes, száraz, kemény és egyenletes színű. Ne tapétázzon fényes és nem porózus felületekre, foltokra. A festett falakról a zsíradékot és szennyeződéseként sodium triphosphate-os (trisós) lemosással el kell távolítani. A fényes felületeket dörzspapírral csiszoljuk meg. Soha ne tapétázzunk frissen vakolt vagy alapozatlan falra. Farostlemez, rétegelt lemez vagy gipszkarton esetén készítse elő a felületet: töltsé ki az összes repedést és vonja be akril alapozóval.

#### 2. A tapétacsíkok előkészítése

1. Ha az Ön rendelése több számozott tekercset tartalmaz ugyanabból a termékből/hivatkozási számból, kérjük, először a legmagasabb sorszámú tekercset használja fel, majd ez után a többi csökkenő sorszámú sorrendben.
2. Mérje ki és vágja le 3 csík hosszúságát. Hagyjon rá 5-10 cm-t mindkét végén.
3. Nyomott mintázat esetében levágás előtt tervezze meg a tekercsről leendő tapétacsík mintailleszkedését.
4. Jelöljön meg minden, a tekercsről leendő csíkot és függessze fel egymástól egyforma távolságra.
5. Minden másodikat fordítsa meg, ha a tekercsen levő címke így rendelkezik.

#### 3. Felhelyezés

Alaposan összekevert, tiszta PVA vagy EVA ragasztót kenjünk a falra. Kövessük a ragasztóhoz tartozó kézikönyv utasításait. Ne használjunk túl sok ragasztót (kb. 200 g/m<sup>2</sup>). Tartsuk be a gyártó által ajánlott időt, ameddig a lekent felületet nyitva kell hagyni, hogy a ragasztó beszívódhasson, illetve elpárologhasson.

### VIGYÁZAT

- Győződjünk meg róla, hogy a ragasztó egyenletesen beteríti az érintett felületet, ez biztosít stabil tapadást a falfelülethez. Így elkerülhetjük a felpúposodást.
- Ne használjunk túl sok ragasztót, mert a hólyagokból kiszivároghat a ragasztó a tapéta felületére.
- Soha ne hagyjuk, hogy a tapéta frontoldala ragasztós legyen!