

TAPÉTÁZÁSI INSTRUKCIÓK

Tapétázási instrukciók az összes SMA... hivatkozáshoz.
Kiegészítő instrukciók az SMA5... hivatkozásokhoz.

Tapétázási instrukciók az összes SMA... hivatkozáshoz.

A TERMÉK ÁTVÉTELE

Felragasztás előtt győződjünk meg róla, hogy az összes termék árukódja egyezik. Egy utolsó ellenőrzés javasolt, hogy kiderüljön, ha az áru nem megfelelő mintázatú vagy gyártáshibás. Három csík tapéta felrakása után nem áll módunkban semmilyen panaszt figyelembe venni. A munkával kapcsolatos követeléseket szintén nem tudjuk figyelembe venni. A termék alkalmazásával Ön elfogadja a termékre és a tapéta felrakásra vonatkozó feltételeket.

TAPÉTÁZÁS

1. A fal előkészítése

Bizonyosodjunk meg róla, hogy minden felület egyenletes, sima, száraz és egységesen színezett. Ne ragasszuk a tapétát fényes, porózus illetve szennyezett felületre. A festett falakat mossuk le triszódium-foszfáttal, hogy letávolítsuk a szennyeződések. A fényes felületeket csiszolópapírral dörzsöljük át. Soha ne tapétázzunk közvetlenül vakolt felületre vagy lealapozatlan falra. A tapétázás megkezdése előtt hagyjuk teljesen megszáradni a falat, töltsünk ki minden egyenetlenséget a felületen akril alapozóval.

2. A tapétacsíkok előkészítése

Mérjük ki és vágjunk le 3 tapétacsíkot 5-10 cm ráhagyással mindkét végén. A nyomtatott mintás tapéták esetében tervezze meg az illesztéseket még levágás előtt!

Jelöljük meg a hátlapon az összes tekercset és hasonló séma szerint rakjuk fel őket. Amennyiben a tekercsen lévő címke úgy rendelkezik, a különböző hosszúságú csíkokat fordítva is felrakhatjuk.

3. Felragasztás

Alkalmazzunk előre elkevert PVA/EVA ragasztót a falfelületen. Kövessük a ragasztó gyártójának utasításait. Ne használjunk túl sok ragasztót (kb. 200 g/m²). Ügyeljünk a ragasztó használati utasításában feltüntetett száradási idő betartására.

FIGYELEM!

Győződjünk meg róla, hogy a ragasztót egyenletesen eloszlattuk az egész felületen így biztosítva az egyenletes illeszkedést illetve elkerülve a tapéta felhólyagosodását. Ne használjunk túl sok ragasztót, mert ez a tapéta elszakadásához vezethet! Ügyeljünk, hogy a ragasztó ne csöpöngen a tapéta felső rétegére!



Kiegészítő instrukciók az SMA5... hivatkozásokhoz.

A tapétacsíkot vízszintesen és függőlegesen is felragaszthatjuk. A vízszintes felragasztáshoz először rajzoljunk egy függőleges vonalat függőn segítségével, majd mérjük a mennyezettől a tapétacsík szélességénél 5 cm-rel rövidebb távolságot és jelöljük meg ezt a pontot. Derékszögű vonalzóval rajzoljunk vízszintes vonalat, mely támpontul fog szolgálni a tapétázás során.