



Tapéta felrakási útmutató

SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE

Felhelyezés előtt győződjön meg róla, hogy az átvett szállítmány minden darabja ugyanazzal a tételszámmal rendelkezik. Végül ellenőrizze, hogy minden termék megfelelő mintázatú, színű-e és nincsenek-e gyártási hibák. Reklamációt nem fogadunk el 3-nál több felhasznált csík esetében. Semmilyen, a szakmunkával kapcsolatos panaszt nem áll módunkban figyelembe venni. A tapéta felhasználása egyet jelent a felrakási útmutató tartalmának és feltételeinek elfogadásával.

TAPÉTÁZÁS – FELHELYEZÉS

1. A fal előkészítése

Győződjön meg róla, hogy a felület tiszta, egyenletes, száraz, kemény és egyenletes színű. Ne tapétázzon fényes és nem porózus felületekre, foltokra. A festett falakról a zsíradékot és szennyeződéseként sodium triphosphate-os (trisós) lemosással el kell távolítani. A fényes felületeket dörzspapírral csiszoljuk meg. Soha ne tapétázzunk frissen vakolt vagy alapozatlan falra. Farostlemez, rétegelt lemez vagy gipszkarton esetén készítse elő a felületet: töltse ki az összes repedést és vonja be akril alapozóval.

2. A tapétacsíkok előkészítése

1. Mérje ki és vágja le 3 csík hosszúságát. Hagyjon rá 5-10 cm-t mindkét végén.

2. Nyomott mintázat esetében levágás előtt tervezze meg a tekercsről lejövő tapétacsík mintailleszkedését.
3. Jelöljön meg minden, a tekercsről lejövő csíkot és függessze fel egymástól egyforma távolságra.
4. Minden másodikat fordítsa meg, ha a tekercsen levő címke így rendelkezik.

3. Felhelyezés

Alaposan összekevert, tiszta PVA vagy EVA ragasztót kenjünk a falra. Kövessük a ragasztóhoz tartozó kézikönyv utasításait. Ne használjunk túl sok ragasztót (kb. 200 g/m²). Tartsuk be a gyártó által ajánlott időt, ameddig a lekent felületet nyitva kell hagyni, hogy a ragasztó beszívódhasson, illetve elpárologhasson.

VIGYÁZAT

1. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztó egyenletesen beteríti az érintett felületet, ez biztosít stabil tapadást a falfelülethez. Így elkerülhetjük a felpúposodást.
2. Ne használjunk túl sok ragasztót, mert a hólyagokból kiszivároghat a ragasztó a tapéta felületére.
3. Soha ne hagyjuk, hogy a tapéta frontoldala ragasztós legyen!

Kiegészítő tanácsok

A tapéta vízszintesen és függőlegesen is felrakható.

Vízszintes felhelyezéshez először rajzoljon egy függőleges vonalat egy függőön segítségével. Ezután mérjen ki rajta a mennyezettől számítva 5 cm-rel kevesebbet, mint a tapéta szélessége és jelölje meg a helyet. Innen derékszög segítségével rajzoljon egy vízszintes vonalat, ez fog segédvonalként szolgálni a tapéta felrakásához.